



## ÉTAPE 1 :

Coupez la tension au disjoncteur pendant deux minutes.

Pas mieux ?

## ÉTAPE 2 :

Vérifiez que la sonde est bien branchée.

## ÉTAPE 3 :

Vérifiez ensuite la tension de la sonde. Une fois débranchée, la carte doit renvoyer 5VDC au niveau des picots d'alimentation.

Si elle reste muette, remplacez la platine de régule.

## ÉTAPE 4 :

Vérifiez la valeur ohmique de la sonde.

Pour cela, se référer au tableau de valeurs ohmiques des sondes par rapport à la température extérieure.

Si la valeur relevée ne correspond pas, remplacez la sonde.